

## Back-Button-Fokus – professionell scharf stellen



Nikon D5300, Nikkor f/4.5-5.6 55-300 mm, 450 mm KB, 1/250s, f/5.6, ISO 1000, +1.5 EV

### Grüezi

**Viele Besitzer von Systemkameras wissen gar nicht, dass sie Funktionen anderer Tasten zuweisen können. Back-Button-Focus ist die wohl praktischste Variante.**

### Einrichten der Back-Button-Taste





- Je nach Kameramodell können Sie einer rückwärtigen Taste (Back-Button) die Funktion «Autofokus» zuweisen.
- Bei Nikon ist das die «AF-L-Taste» bei Canon die «AF-ON» oder «\*»-Taste.
- Vergewissern Sie sich in der Betriebsanleitung Ihrer Kamera über die Möglichkeiten.

### Vorgehen

- Anstatt über den Auslöser aktivieren Sie nun mit dem Daumen den Autofokus.

- Sobald Sie die Taste loslassen, wird die Schärfenebene bis zum nächsten Drücken gespeichert.
- Sie konzentrieren sich nun voll auf das Motiv und den Bildausschnitt und lösen aus, wenn alles stimmt.
- Bild oben: Ich habe mit der AF-L-Taste den Fokus auf das Auge gesetzt und dann den Ausschnitt nach links unten geschoben, um die Statue in das Bild hineinblicken zu lassen.

### Weiterführende Tipps

- Back-Button-Focus –  [digitipps.ch/dt537](https://digitipps.ch/dt537)
- Fotos im RAW-Format –  [dt278](https://digitipps.ch/dt278)
- Licht und Schatten –  [dt571](https://digitipps.ch/dt571)
- Blattadern Makrofotografie –  [dt453](https://digitipps.ch/dt453)

**Ich freue mich auf Ihren Besuch auf [digitipps.ch](https://digitipps.ch)!**