

# Checkliste Kamera-Ausrüstung & Kameraeinstellungen

Digitipps.ch – Seitencodes: DT381, DT382, zum schnellen Aufrufen von Themen: [digitipps.ch/DT382](https://digitipps.ch/DT382)

## Kameraausrüstung

### **Fotokamera/s**

- Speicherkarte/n, Ersatz
- Sensor der Kamera gereinigt
- Akku aufgeladen, eingesetzt
- Ersatzakku geladen
- Ladegerät und Kabel
- Bildsensor sauber? (DT450)

### **Objektive**

- Weitwinkelobjektiv/e
- Normalobjektiv
- Teleobjektiv/e mit Stativschelle
- Makro-Objektiv
- Streulichtblenden
- Frontlinsen der Objektive gereinigt
- Objektivdeckel
- Konverter

### **Objektivfilter**

- Filter in gereinigtem Zustand
- Neutraldichtefilter / Graufilter
- Polarisationsfilter
- Filter-Adapter-Gewinde
- evtl. Grauverlaufsfilter
- andere Filter

### **Weiteres Zubehör**

- Fern- oder Kabelauslöser
- Blaspinsel, Objektiv-Reinigungstuch
- geladener Ersatzakku / Ladegerät
- Stativ und/oder Bohnensack
- Schnellwechselplatte für Stativ an Kamera montiert
- Blitzgerät / Blitzbatterien (inkl. Streufilter)
- Makro-Einstellschlitten (für Makrofotografie)
- Reflektoren (weisses Papier, weisser Schirm, Folien als Reflektor...)
- Notizmaterial für Zusatzinfos
- Taschen- / Stirnlampe für Aufnahmen im Dunkeln (mit roter Folie)
- Gefrier- oder Frischhaltebeutel als Spritzwasserschutz, im Winter als Kondenswasser-Schutz
- Tuch / Kissen zum Knien
- Regenschutz / Schirm / Regenhut
- Tabelle mit „hyperfokaler Distanz“ an verwendete Brennweiten angepasst (DT370)
- Smartphone mit App (z.B. PhotoPills) – DT476

## Kameraeinstellungen

- ISO-Einstellung auf Automatik oder - Empfehlung - auf den tiefsten Wert
- Bei ISO-Automatik: Mögliche, längste Verschlusszeit und höchster ISO-Wert an Objektiv und Motiv-Situation anpassen
- Messfeld "Belichtung" auf persönliche Grundeinstellung  
Empfehlung: Mittenbetont / Mittelfeld
- Messfeld "Autofokus" auf persönliche Grundeinstellung
- Funktionswählrad in richtige Position (User-Setting, Blendenautomatik, Zeitautomatik...)
- Empfehlung: Zeitautomatik (So können Sie mit der Blende die für das Motiv perfekte Schärfentiefe auswählen, DT027)
- Bildnummern auf 0 gestellt
- Bildkommentar aktualisiert (zum Beispiel: Herbstfotos)
- Belichtungskorrektur auf 0.0
- Weissabgleich auf Automatik, wenn Sie im RAW-Format fotografieren auf „bewölkter Himmel“ (immer gleiche Ergebnisse, im RAW-Konverter korrigierbar)
- Speicherformat Voreinstellung JPG, RAW & JPG, RAW.... Empfehlung: RAW-Format (Vielfältige Korrektur- und Optimierungsmöglichkeiten, DT278)
- Speicherplatz wählen (bei mehreren Speicherkartenplätzen zweite Karte definieren: Sicherungskopie, Reserve...)
- Auslöse-Einstellung auf normal stellen (oder Serie langsam, Serie schnell, Empfang Fernauslöser, Selbstauslöser....)
- Bildgrösse auf Maximum gestellt (Ausschnittvergrößerungen nachträglich immer möglich)
- Bildstabilisator (wo vorhanden und wo nötig) eingeschaltet / bei Verwendung eines Stativs ausgeschaltet – DT106
- Spiegelvorauslösung auf Stativ ein-, sonst ausschalten. (nur Spiegelreflexkameras)